

(F8) **Seite # holen:** (Kombitaste) zweite Taste ist die Seitennummer (gültig 1 - 5).

(SF8) **Seite # merken:** (Kombitaste) zweite Taste ist die Seitennummer (gültig 1 - 5).

### Stanzmodi und Zeilenattribute

(F2) **Boxing:** schaltet in den Boxing-Modus.

(SF2) **Inlay:** Schaltet in den Inlay-Modus.

(CF2) **Vollbild:** Betriebsmodus ohne sichtbares externes Videosignal.

(F3) **normal:** schaltet das Zeilenattribut auf normal (einfache Höhe und Breite).

(SF3) **hoch:** aktuelle Zeile wird doppelt hoch dargestellt.

(CF3) **breit:** aktuelle Zeile als doppelt breit markiert.

(AF3) **doppelt:** Kombination aus doppelter Höhe und Breite.

### Schriftarten und Farben

(CF8) **Font:** (Kombitaste) schaltet zwischen den drei Fonts um. Zweite Taste ist Ziffer zwischen ① und ③.

(F6) **Vordergrundfarbe:** (Kombitaste) auswählen der Vordergrundfarbe. ① bis ⑧ = Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Blau, Lila, Türkis, Weiß.

(SF6) **Hintergrundfarbe:** (Kombitaste) auswählen der Hintergrundfarbe für Boxing.

(CF6) **Palette ändern:** Dialog zur Modifikation der Farben 2 bis 8.

### Datum und Uhr

(F9) **Datum an/aus:** Datumsanzeige umschalten.

(SF9) **Uhr an/aus:** Uhrenanzeige umschalten.

(CF9) **Datum setzen:** Dialog zur Eingabe des neuen Datums.

(AF9) **Uhr stellen:** Dialog zur Eingabe der neuen Uhrzeit.

### Zeichenattribute

(F10) Blinken an/aus

(SF10) **Unterstr. an/aus:** nur mit Zeichensatz 1 (A0) möglich!

### Fixtexte

(F5) **Fixtext editieren:** starten des Fixtexteditors.

(SF5) **Fixtext abrufen:** warten auf zwei Ziffern für Textnummer. (ESC) bricht ab, (Return) bestätigt eine Ziffer.

### Logo

(AF8) **Logo An/Aus:** Logo aktivierten / deaktivieren.

### Verschiedenes

(F1) **Hilfe:** Anzeige der Hilfebildschirme.

(SF1) **Testmuster:** Testbildschirm mit Colorbar.

(CF1) Cursor bis zum nächsten Tastendruck verstecken.

(AF1) **Remotebetrieb:** aktiviert den Remotebetrieb.

(Rollen) Wrap-Modus an / aus. Siehe "Scroll" LED.

(Caps) dauerhaftes Shift. Siehe "Caps" LED.

### Option Meterzähler

(F11) **Meterzähler an/aus:** Zählerstand bleibt erhalten.

(SF11) **Meterzähler setzen:** Dialogbox zur Eingabe eines Zählerstandes. Max. 2 Nachkommastellen.

(CF11) **Auflösung Meterzähler:** Dialogbox zur Eingabe der Zählerauflösung als Bruch (Impulse / Strecke).

### Option dynamische Meßwerte

(F12) **Maske dyn. Meß.:** bearbeiten der Feldmaske.

(SF12) **dyn. Meß. An/Aus:** der Empfangspuffer wird gelöscht und die Ausgabe beginnt im 1. Feld.

### Option Meßfadenkreuze

(CF12) **Meßmodus:** wenn kalibriert, Meßmodus aktivieren.

(AF12) Messen kalibrieren.

(Pos1) Positioniert das Fadenkreuz am linken Rand.

(Ende) Positioniert das Fadenkreuz am rechten Rand.

(Bild↑) Positioniert das Kreuz am oberen Rand.

(Bild↓) Positioniert das Kreuz am unteren Rand.

(Eingf) **Schrittweite:** umschalten zwischen 1 / 10 Punkten.

(CF10) **Zeichenfarbe:** Wechsel zwischen Schwarz / Weiß.

(ESC) **Abbruch:** Meßmodus abbrechen.

(Return) **OK:** Messen beenden und Ergebnis zeigen.

(Leert.) 1) ist ein Fadenkreuz sichtbar, verhält sie sich die Taste wie (Return). 2) wenn beide Fadenkreuze sichtbar sind, wird zw. Kreuz 1 / 2 gewechselt.

### Option ATV-Texte

(CF5) ATV-Texte abrufen.

# Tastaturbelegung des VTW

Völker Vide und Datentechnik  
Copyright © 2000

Revision 4

## Standardfunktionen

### Cursorsteuerung

- ⌘ **Einf** **Einfügen:** fügt an der aktuellen Cursorposition ein transparentes Leerzeichen ein.
- ⌘ **Entf** **Entfernen:** das Zeichen an der Cursorposition.
- ⌘ **PosL** **Position 1:** Cursor an den linken Bildrand.
- ⌘ **Ende** **Ende:** Cursor an den rechten Bildrand.
- ⌘ **Bild↑** **Bild hoch:** Cursor an den oberen Bildrand.
- ⌘ **Bild↓** **Bild runter:** Cursor an den unteren Bildrand.

### Einfügen, Löschen und Speichern

- ⌘ **F4** **Zeile einfügen:** an der Cursorposition eine Leerzeile eingefügt. Der restliche Bildschirm rutscht um eine Zeile nach unten.
- ⌘ **SF4** **Zeile löschen:** aktuelle Zeile wird gelöscht. Unten rutscht eine transparente Leerzeile nach.
- ⌘ **F7** **Löschen bis Zeilenende:** löscht den Inhalt der aktuellen Zeile von der Cursorposition bis zum rechten Rand.
- ⌘ **SF7** **Zeileninhalt löschen:** Der Inhalt der Zeile wird komplett gelöscht.
- ⌘ **CF7** **Bildschirm löschen:** löscht den gesamten Bildschirm.